








Quoi	Avec quoi	Quand	Qui	Comment	Substance dangereuse
 Vaisselle, couverts	 PRESTAN® INTENSIV Nettoyant vaisselle liquide N° d'art. 45048 12 kg N° d'art. 45049 25 kg N° d'art. 45050 250 kg	Au quotidien		Lavage de la vaisselle en machine	 Danger
 Vaisselle, couverts	 PRESTAN® POWER BLOC Nettoyant vaisselle N° d'art. 45153 3 kg	Au quotidien		Lavage de la vaisselle en machine	 Attention
 Vaisselle, couverts	 PRESTAN® KLAR FORTE Produit de rinçage acide N° d'art. 45062 1 litre N° d'art. 45063 10 litres N° d'art. 45064 30 litres N° d'art. 45065 200 litres	Au quotidien		Lavage de la vaisselle en machine	 Attention
 Vaisselle, casseroles	 VANULAN Liquide vaisselle N° d'art. 45046 1 litre N° d'art. 45046 10 litres	Selon les besoins		Lavage de la vaisselle à la main	 Attention
 Nettoyage des sols	 Nettoyage alterné PURINA N° d'art. 45074 10 litres N° d'art. 45516 200 litres SPONTAN SUPER N° d'art. 45343 1 litre N° d'art. 45150 10 litres	Au quotidien		Appliquer le produit, laisser agir, frotter mécaniquement, rincer à l'eau claire	 Danger
 Cuisinière, hottes, environnement	 PURINA et PURINA SPRAY Dégraissant et détergent d'entretien N° d'art. 45073 1 litre N° d'art. 45074 10 litres N° d'art. 45516 200 litres N° d'art. 45071 Tablettes N° d'art. 45072 Flacon vide	Selon les besoins		Appliquer la solution de nettoyage uniformément, laisser agir, frotter, rincer à l'eau claire	 Attention
 Au contact avec les aliments	 GASTRO KLEEN Nettoyant toutes surfaces universel N° d'art. 45070 500 ml	Selon les besoins		Appliquer la solution nettoyante uniformément, laisser agir, frotter, rinçage inutile	
 Four à convection, grill	 GRANIT S Nettoyant pour grils avec protection des métaux N° d'art. 45075 1 litre	Après utilisation		Efficace sur les surfaces froides et chaudes, vaporiser le produit, laisser agir, frotter, rincer à l'eau claire	 Danger
 Appareils à eau chaude	 PARA DÉTARTRANT Détartrant et désincruster N° d'art. 45078 1 litre N° d'art. 45079 13 kg	Selon les besoins		Ajouter environ 100 ml de détartrant par litre d'eau. Remplir le réservoir d'eau de l'appareil aux 2/3 avec la solution. Faire chauffer l'appareil. Important! Après chaque détartrage, rincer abondamment l'appareil.	 Danger
 Surfaces en acier inoxydable	 PRESTAN® ENTRETIEN INOX Entretien et protège toutes les surfaces en acier inoxydable N° d'art. 45076 500 ml	Selon les besoins		Appliquer avec un chiffon propre et sec; répartir le produit uniformément sur la surface, ne pas polir; ne pas utiliser sur les surfaces destinées à la transformation des aliments	  Danger
 Friteuse	 GRANIT TAB F Concentré en tablettes pour le nettoyage des friteuses N° d'art. 45068	Selon les besoins		Remplir la friteuse d'eau, placer une tablette dans la friteuse. Faire chauffer pendant 15 à 20 minutes à 80-100 °C. Vider l'eau sale refroidie (env. 40-60 °C). Rincer plusieurs fois la friteuse à l'eau et bien la laisser sécher.	 Danger